


Описание пунктов меню MgermWinHelper

Меню вызывается с помощью нажатия правой кнопки мыши на главное окно приложения или на иконку в трее

Главное меню



Открыть смену

Данная кнопка открывает смену в ФР. При открытии смены через данную кнопку требуется вручную указать ФИО и ИНН кассира.

Запустить таймер


Кнопка запускает работу таймера приложения. Становится активной после возникновения ошибок

Печать копии чека

По нажатию на кнопку вызывает печать последнего напечатанного чека

Операции с наличными

При наведении открывает подменю




Внесение наличных в кассу | Отображает окно для указания суммы внесенных наличных

Изъятие наличных из кассы | Отображает окно для указания суммы изъятых наличных

Кассовые операции

При наведении открывает подменю




Снятие X-отчета | Запускает процесс печати X-отчета (отчета без гашения)

Снятие Z-отчета | Запускает процесс печати Z-отчета (отчета с гашением) и закрывает смену

Запрос статуса

При наведении открывает подменю



Краткий статус ФР | Вызывает окно с кратким состоянием ФР


Длинный статус ФР | Вызывает окно с полным состоянием ФР

Статус информационного обмена | Вызывает окно с информацией о состоянии обмена данными с ОФД

Количество переданных в ОФД сообщений | Отображает количество переданных в ОФД чеков

Проверочные функции

При наведении открывает подменю



Гудок | Вызывает звуковой сигнал ФР (не работает на ФР без звукового излучателя)

Тестировать соединение с сервером обновлений | Вызывает окно с информацией о доступе к серверу МИС


Протянуть чековую ленту | Продвигает чековую ленту на 3 строки

Отрезать чек | Отрезает чек (не работает на ФР без отрезчика)

Открыть справку | Открывает браузер с данной инструкцией

Функции администратора


При наведении открывает подменю



Отмена чека	Аннулирует чек в ФР от имени системного администратора
Продолжить печать	Если документ не был распечатан полностью, позволяет запустить продолжение печати
Снять отчет по отделам	Распечатывает отчет по отделам (может не работать на некоторых моделях ФР)
Снять отчет по налогам	Распечатывает отчет по налогам (может не работать на некоторых моделях ФР)
Снять отчет по кассирам	Распечатывает отчет по кассирам (может не работать на некоторых моделях ФР)
Системные функции	Открывает окно для функций разработчиков

Настройки

При наведении открывает подменю



Настройки драйвера	Вызывает окно настроек драйвера
Настройки приложения	Вызывает окно настроек приложения
Настройки логирования	Вызывает окно настроек ведения логов

О программе

Вызывает окно с информацией о программе

Выход

Запускает механизм выхода из программы

From:

<http://mgdemo.ru:5555/> - **МИС Mgerm**

Permanent link:

<http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=mgermwinhelper:menu>

Last update: **17-05-2024 10:32**

